

Funkcia TACHOMETER

SK

Vďakanej je možné priamo na displeji kamery sledovať aktuálnu rýchlosť a smer, ktorý midete. Ten je zobrazovaný formou kompasu. Spolu so zobrazením aktuálnej rýchlosť a kompasu, Vás bude kamera informovať o blížiacom sárýchlostnom radare. Na displeji sa zobrazí rýchlosťný limit blížiaceho sa radaru, vzdialenosť, a v prípade prekročenia rýchlosťi, i varovanie. Funkciu TACHOMETER využijete i ako šetrič obrazovky, aby Vás neoslňoval displej kamery napríklad pri jazde v noci.

Ked' je kamera v režime nahrávania alebo pohotovostnom režime, stlačením tlačidla "Nahor" prepnete displej a budú Vám zobrazené informácie o Vašej aktuálnej rýchlosťi, kompasu a vzdialenosťi k najbližšiemu radaru viz. obrázok.





Ak je Vaša rýchlosť väčšia než je aktuálny rýchlosný limit, objaví sa nasledovná obrazovka:



Varovanie na prekročenie maximálnej povolenej rýchlosi na meranom úseku

Funkciavypnutiadispleja

V prípade, že chcete vypnúť displej tak, aby neoslňoval, počas standby režimu alebo počas nahrávania, krátko stlačte tlačidlo "Hlavný vypínač". Preopäťovnú aktiváciu displeja stlačte akékoľvek tlačidlo.

Šetrič displeja TACHOMETER / vypnutiedispleja

V menu si môžete zvoliť zapnutie tachometra / vypnutie displeja v intervale 1, 3 a 5 minút pod voľbou "Šetrič displeja".