

Funkcja PRĘDKOŚCIOMIERZ

PL

Dzięki niej możesz bezpośrednio na wyświetlaczu śledzić aktualną prędkość, z którą jedziesz oraz kierunek jazdy. Te informacje wyświetlają się w formie kompasu. Kamera poinformuje Cię również o zbliżającym się radarze prędkości. Na ekranie wyświetli się limit prędkości aktualny dla najbliższego radaru, odległość do niego oraz ostrzeżenie w przypadku przekroczenia prędkości. Funkcję PRĘDKOŚCIOMIERZ wykorzystasz również jako wygaszacz ekranu, aby nie oślepiał Cię ekran kamery np. podczas jazdy w nocy.

Kiedy w trybie nagrywania lub trybie czuwania wciśniesz przycisk "W górę", ekran będzie wyglądał jak na obrazku poniżej i pojawi się informacja o aktualnej prędkości, kompas oraz odległość do fotoradaru.



Jeżeli przekroczysz dozwoloną prędkość, pojawi się ikona przedstawiona poniżej.



Ostrzeżenie o przekroczeniu dozwolonej prędkości w odcinku pomiarowym

Wyłączanie ekranu

Jeżeli chcesz wyłączyć ekran, aby nie oślepiało Cię jego światło, w trybie czuwania lub podczas nagrywania krótko wciśnij przycisk „Włącznik główny”. W celu ponownej aktywacji ekranu należy wcisnąć dowolny przycisk.

Wygaszacz ekranu - PRĘDKOŚCIOMIERZ/ wyłączenie ekranu

Po wyborze opcji „Wygaszacz ekranu”, w menu kamery możesz wybrać między włączeniem prędkościomierza / wyłączeniem ekranu w interwale 1, 3 lub 5 min.